

CS

Nastavení tvrdosti vody na pračce

Zapněte pračku.

Současné stiskněte tlačítka "Přídavná funkce předpírka"  a "Přídavná funkce máchání" .

Příslušné kontrolky střídavě blikají, což znamená, že se vám podařilo přejít do režimu nastavení tvrdosti vody. Na displeji se zobrazí nastavená tvrdost vody.

Otočením přepínače můžete nastavit tvrdost v závislosti na hodnotě, kterou získáte pomocí vzorku pro měření tvrdosti vody.

Středně tvrdá «L2», tvrdá «L3» nebo měkká «L1».

Následně potvrďte svůj výběr stiskem tlačítka «Start/Pauza».

Nezapomeňte upravit dávku pracího prášku podle tvrdosti vody, zejména v případě měkké vody.

Postupujte podle doporučených dávek na obalu pracího prášku.

SK

Nastavenie tvrdosti vody v pračke

Zapojte pračku do siete.

Súčasne stlačte tlačidlá "Funkcia Predpieranania"  a "Funkcia Extra Plákania" .

Striedavo zablikajú príslušné LED kontrolky, čo znamená, že ste zadali režim nastavenia tvrdosti vody.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí tvrdosť vody.

Otočením prepínača si nastavíte tvrdosť v závislosti od hodnoty tvrdosti vody nameranej vzorky.

Tvrdosť vody stredná «L2», tvrdá «L3» alebo mäkká «L1».

Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla «Štart/Pauza».

Množstvo pracieho prášku prispôbte tvrdosti vody, najmä vtedy, ak je voda mäkká.

Riadte sa odporúčaným množstvom pracieho prášku uvedeným na obale.

PL

Regulacja twardości wody w pralce

Włączyc zasilanie urządzenia.

Naciśnij równocześnie przyciski "Opcja prania wstępnego"  i "Opcja płukanie" .

Odpowiednie diody migają naprzemiennie, sygnalizując przejście w tryb regulacji twardości wody.

Twardość wody wyświetlana jest wówczas na ekranie.

Obracając pokrętko ustawić odpowiednią twardość wody w zależności od wartości uzyskanej w wyniku przeprowadzenia próby pomiaru twardości.

Twardość średnia «L2», twardość wysoka «L3» lub twardość niska «L1».

Następnie należy zatwierdzić wprowadzoną wartość, wciskając przycisk «Start/Pauza».

Należy pamiętać o dostosowaniu ilości używanego proszku do prania do twardości wody, w szczególności, jeśli twardość jest niska.

W tym celu należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi dozowania, zamieszczonymi na opakowaniu proszku do prania.

Adjusting the water hardness setting on your washing machine

Switch on your machine.

Press the "Prewash Option"  and "Rince + Option"  keys at the same time.

The corresponding LEDs flash alternately to indicate you are in the water hardness setting mode.

The machine displays the water hardness on-screen.

Turn the selector knob to adjust the hardness according to the value of your water hardness measurement sample.

Average hardness «L2», hard «L3» or soft «L1».

Then confirm your selection by pressing the «Start/Pause» key.

Remember to adjust your detergent dosage according to the hardness of your water, especially in the case of soft water.

Refer to the dosage recommendations on your detergent packaging.

CS - Chcete-li změřit tvrdost vody, použijte pouze níže uvedený jazýček.

SK - Na meranie tvrdosti vody používajte iba prúžok znázornený nižšie.

PL - Do pomiaru twardości wody należy używać wyłącznie poniższego języczka pomiarowego.

EN - Please only use to strip below to measure water hardness.

SEM UMÍSTĚTE PROUŽEK

